

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell GA102



Bruksområde

Syftet med gaslarmet är att upptäcka läckage av naturgas, gasledningar och gasbehållare.

Det är avsett för installation i bostäder och husvagnar.

ENHETEN DETEKTERAR METAN, PROPAN OCH BUTAN SOM INGÅR I:

- Gasol kallas även LPG (består av C₃H₈ – propan och C₄H₁₀ – Butan)
- Naturgas kallas även LNG (består främst av CH₄ – metan).
- Stadsgas (består av CH₄ – metan och luft)

Placering av gasvarnaren

Gasvarnaren är avsedd för inomhusbruk i torra områden där det kan finnas en gasläcka. Den skall monteras på väggen. Det är viktigt att larmsignalen lätt kan höras vid en läcka. För detektering av naturgas ska larmet installeras 15-30 cm under taket, max 6 m från gaskällan.

För detektering av LPG (gasol, propan etc) bör larmet monteras 15-30 cm över golvet, max 4 m från gaskällan.

Prioriterade områden är kök, garage och camping.

Service/Kontroll:

Rengör gasvarnaren regelbundet för att förhindra ansamling av damm. Du kan göra detta genom att använda en dammsugare med en borste. Rengör försiktigt runt området med hålen på framsidan och sidorna. Livslängden för gasvarnaren är ca. 5 år.



TEKNISK SPECIFIKATION

Larmsignal	≥ 85 dB / 3 m	Artikel	604022
Seriekopplingsbar	No	EAN	7320896040229
Utbytbart batteri	No	Certifiering	EN 50194-1:2009
Temperaturområde	-10 °C / +55 °C	Modell	GA102
Pausfunktion	1		
Strömkälla	230V, 50Hz		
Detektionstyp	Gas		
Bruttovikt (kg)	0.2687		
Höjd (mm)	135		
Bredd (mm)	135		

Undvik oönskade larm

Detta är vanligt förekommande och betyder oftast att batteriet börjar ta slut, att brandvarnaren utsätts för fukt eller luftströmmar eller att den är placerad för nära spisen. Placeringen av din varmare är viktig för att undvika oönskade larm. Tänk på att: Undvik rum med snabba temperaturväxlingar eller nära fönster/dörrar som ofta öppnas och stängs. Temperaturvariationer kan skapa kondens i brandvarnaren. Placera brandvarnaren på en plats med jämn och stabil temperatur. Undvik att placera brandvarnaren för nära badrum, tvättstuga eller andra platser med hög luftfuktighet. Placera brandvarnaren minst 2 meter ifrån utrymmen med hög luftfuktighet. Undvik placering nära fönster, fläktar, och liknande. Detta kan medföra att damm, pollen och insekter kan komma in i brandvarnaren. Tänk även på detta vid renoveringsarbeten, ta bort eller täck brandvarnaren. Undvik att placera brandvarnaren för nära öppna spisar, kaminer eller andra värmeapparater.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB

Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic